Инструкция по установке принтера CST-TP-44



Внимание!

Перед установкой внимательно прочитайте инструкцию.

1. Внешний вид, комплектация







Printer

Power adapter

Power cord







Quick start guide

Empty ribbon core



USB cable

В комплект входят:

- 1 само устройство
- 2 кабель сетевой
- 3 блок питания
- 4 кабель USB
- 5 втулка
- 6 диск с драйвером, утилитой и описанием
- 7 инструкция

2. Подключение принтера, установка расходных материалов

Убедитесь, что переключатель питания принтера находится в положении «О».

Подключите кабель USB и блок питания к соотв. портам принтера, другой конец USB кабеля в соответствующий разъем ПК, присоедините сетевой кабель к блоку питания, затем к сети 220v



Откройте верхнюю крышку принтера, аккуратно надавив на 2 зажима по бокам и потянув крышку вверх.



Надавите на 2 зажима с лицевой стороны принтера для открытия печатного механизма.



Вытащите держатель этикетки, установите рулон расходного материала на держатель и установите держатель обратно (держатель может устанавливаться в принтер в 3 положениях, в зависимости от диаметра втулки рулона).



Протяните ленту под направляющими, отрегулировав их под размер этикетки, убедитесь в том, что датчик находится под лентой.



Установите красящую ленту (Риббон), для этого извлеките держатель втулки красящей ленты (снизу), установите на него риббон, и поместите держатель обратно



установите пустую втулку на держатель ответной части (сверху).



Протяните риббон через лицевую часть принтера к втулке ответной части и закрепите его. Аккуратно намотайте на втулку ответной части на 2-3 оборота красящей ленты, для надежной фиксации.



Закройте печатный механизм принтера, опустив его верхнюю часть, до щелчка, затем закройте крышку принтера. (до щелчка)



Переключите выключатель питания принтера из положения «О» в положение «I».



Внимание! Все манипуляции внутри корпуса производятся только при выключенном питании принтера.

3. Установка принтера на ПК

Драйвер принтера поддерживает OC:

Microsoft Windows 8 (32 bit/64 bit) Microsoft Windows 7 SPI (32 bit/64 bit) Microsoft Windows Vista SP2 (32 bit/64 bit) Microsoft Windows XP Professional SP3 (32 bit) Microsoft Windows Server 2012(64 bit) Microsoft Windows Server 2008 R2 Microsoft Windows Server 2008 SP2(32 bit/64 bit) Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2(32 bit/64 bit) Вставьте диск, поставляемый в комплекте, в привод вашего ПК, откройте его и запустите файл «CST TP Label Driver», выберите язык «English», нажмите кнопку «OK»

Select	Setup Language	X
G	Select the language to use during the installation:	
	Cance	3

далее нажмите «Install».

Capcal

По окончании процесса установки нажмите «Finish».



Для работы с методом термо-печати, без использования красящей ленты (для материалов, покрытых термопорошком)

Установите материал в принтер, убедитесь в отсутствии установленного риббона.

При подключенном и включенном принтере:

Установите и запустите утилиту «CSTTPUtilityTool»

В окне утилиты нажмите «Label Auto Learn»

inter List:	
P-44 USB Auto	Add Printer
	Modify Printer
	Delete Printer
	Connection Test
Printer Setting Printer Information	
Printer Setting Printer Information Parameter Setting	Self Test
Printer Setting Printer Information Parameter Setting	Self Test Print Text Test
Printer Setting Printer Information Parameter Setting Label Auto Learn	Self Test Print Text Test FW Update

5. Для использования принтера с бесплатным программным комплексом Bartender Ultra Light

Скачайте комплект установки – (<ссылка>)

Установите драйвер принтера TDP-245, указав тот же порт подключения, что был установлен у принтера TP-44 после установки.

Установите программу Bartender Ultra Light

При отправке файла на печать в качестве драйвера указывайте TDP-245.

Внимание! Драйвер TDP-245 также следует использовать для работы в пользовательских программах (например «1С»)

6. Техническая поддержка

При возникновении вопросов по работе принтеров CST, обращайтесь:

E-mail: sales@compass-c.com

E-mail2: techsupp@compass-c.com

Тел.: +7(495) 646-84-98

Компания «Компас-С»