

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПРИНТЕРОВ

DP-24 и DP-34.

1. Установить в принтер термобумагу, поставляемую в комплекте.
2. Подключить сетевой адаптер к принтеру и сети электропитания.
3. Включить принтер левой кнопкой, удерживая ее до появления синего индикатора. Затем, в течении 2 сек. после включения принтера, нажать три раза левую кнопку и один раз правую. Принтер войдет в режим установки параметров. (В случае успеха принтер распечатает информацию по первому параметру. В случае неудачи переподключите кабель к сети и повторите действия пункта 3).

Установить:

- скорость по COM-порту - 9600 б\сек;
- paper type – label;
- density – middle;
- print width – full area;
- protocol – TSPL.

Выбор значения параметра осуществляется левой кнопкой, фиксация выбранного значения и переход к следующему параметру – правой кнопкой.

После установки последнего параметра (protocol) принтер выключается. Активизация новых параметров происходит при следующем включении принтера.

4. Подключить принтер к ПК кабелем USB и включить принтер.
5. Установить драйвер USB-принтера, запустив приложение GST DP Label Driver с прилагаемого диска.

В процессе установки выберите Вашу модель принтера и порт, по которому принтер подключен к ПК (обычно USB). Дождитесь окончания установки и нажмите на ОК.

6. Установите драйвер принтера TSC TDP-245. Через «панель управления ПК» → «Просмотр устройств и принтеров» → «установка принтера». Выберите:

- локальный принтер;
- порт (например: USB001);
- драйвер TSC TDP-245 (TSC).

(Приведен порядок установки для Win 7).

7. Установить используемые вами расходные материалы.

В дальнейшем Ваш принтер следует использовать с этим драйвером в пользовательских программах (1С, BarTender и др.).

8. Принтер также можно применять в специализированных приложениях, использующих язык TSPL (напр. работа с весами в комплексе «КНОПКА»).

Консультации:

КОМПАС-С 495 691 9625.